


CALYPSO: Ablagepfade einstellen

(Prüfpläne, Istwerte, Tabellendateien)

Arbeitsumgebung ändern (CALYPSO)

Im Notizbuch zur Arbeitsumgebung können Sie benutzerspezifisch (und für Bedienoberfläche und Protokoll getrennt) die Sprache und die Maßeinheiten einstellen. Zudem können Sie das Verhalten des Programms beim Programmstart, die im Programm verwendete Schriftart und die für die Ablage von Prüfplänen, Istwerten und Tabellen-Dateien verwendeten Pfade festlegen.

Sie öffnen das Notizbuch mit: [Extras](#) → [Einstellungen](#) → [Arbeitsumgebung](#)



Bitte Screenshot separat ohne Markierungen sowie mit echtem Screenshot links statt Bildschirm abfotografiert

Ablagepfade in CALYPSO für Prüfpläne und Istwerte (Grundeinstellung)

Der in CALYPSO standardmäßig eingestellte Ablagepfad ist:

C:\Users\Public\Documents\Zeiss\workarea\inspections → für Prüfpläne und Istwerte

C:\Users\Public\Documents\Zeiss\workarea\results → für Tabellendateien

Bei mehreren CALYPSO Installationen ist der in CALYPSO standardmäßig eingestellte Ablagepfad z.B.:

C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO 7.2\workarea\inspections → für Prüfpläne und Istwerte

C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO 7.2\workarea\results → für Tabellendateien